


PANEL INSPECCIÓN FLAP	COMPROBAR
ALERÓN	COMPROBAR MOVIMIENTO
PANEL INSPECCIÓN ALERÓN	COMPROBAR
PESO ALERÓN	COMPROBAR
LUCES POSICIÓN & STROBE	COMPROBAR
PUNTA SEMIPLANO DER.	COMPROBAR
SEMIPLANO DER.	COMPROBAR
TREN PINCIPAL DER.	COMPROBAR
MORRO	
ACEITE	ENTRE 4 Y 6 CUARTOS
CARENADO MOTOR	COMPROBAR
ENTRADAS AIRE	LIBRES
CORREA ALTERNADOR	COMPROBAR
HÉLICE	COMPROBAR
BUJE	COMPROBAR
TREN MORRO	COMPROBAR
ANTES DE ARRANCAR (LEER Y HACER)	
INSPECCIÓN PREVUELO	COMPLETADA
PEDALES	AJUSTAR
BRIEFING PASAJERO	COMPLETADO
CINTURONES	ABROCHAR
FRENO APARCAMIENTO	ON
MANDOS DE VUELO	LIBRES
VÁLVULA COMBUSTIBLE	ABIERTA
MEZCLA	Rica
GASES	ATRÁS
FRICCIÓN PALANCA	AJUSTAR
MASTER AVIÓNICA	OFF
MASTER (BAT)	ON
PANEL ANUN. (GEN)	ON
LUCES POSICIÓN	ON
CÚPULA	CERRAR
PANEL ANUN. (CANOPY)	OFF
ARRANQUE (LEER Y HACER)	
MOTOR FRÍO	
GASES	ATRÁS
MEZCLA	Rica
BOMBA COMBUSTIBLE	ON
ÁREA	LIBRE
FRENOS	APRETAR
GASES	ADELANTE
FUEL PRIMER	ON 10 SEG
GASES	ABRIR 0,5 CM
MAGNETOS	START
GASES	1000 RPM
PRESIÓN ACEITE	EN VERDE (30 SEG)
MASTER (GEN)	ON
PANEL ANUN. (GEN)	OFF
FUEL PRIMER	OFF
GASES	1000 RPM
MOTOR CALIENTE	
GASES	ATRÁS
MEZCLA	Rica
BOMBA COMBUSTIBLE	ON
ÁREA	LIBRE
FRENOS	APRETAR
GASES	ADELANTE

FUEL PRIMER	ON 1-3 SEG.
GASES	ABRIR 1 CM
MAGNETOS	START
GASES	1000 RPM
PRESIÓN ACEITE	EN VERDE (30 SEG)
MASTER (GEN)	ON
PANEL ANUN. (GEN)	OFF
FUEL PRIMER	OFF
GASES	1000 RPM
ANTES DE RODAR (LEER Y HACER)	
MASTER AVIÓNICA	ON
EQUIPOS AVIÓNICA	ON
INSTRUMENTOS VUELO	AJUSTAR
VOLTÍMETRO	EN VERDE
AMPERÍMETRO	CARGANDO
FLAPS	SUBIR
RODAJE (HACER Y LEER)	
QNH	AJUSTAR
TRANSPONDER	STANDBY Y CÓDIGO
LUZ TAXI	ON
FRENO APARCAMIENTO	OFF
FRENOS	COMPROBAR
INSTRUMENTOS VUELO	COMPROBAR
MANDOS VUELO	COMPROBAR
BRIEFING	REALIZAR
ANTES DE DESPEGAR (LEER Y HACER)	
FRENO APARCAMIENTO	ON
LUZ TAXI	OFF
CÚPULA	CERRADA
PANEL ANUNCIADOR	COMPROBAR
VÁLVULA COMBUSTIBLE	COMPROBAR ABIERTA
CANTIDAD COMBUSTIBLE	COMPROBAR
FUEL PRIMER	OFF
BOMBA COMBUSTIBLE	ON
TRIM	NEUTRAL
PARÁMETROS MOTOR	COMPROBAR
MEZCLA	Rica
GASES	1700 RPM
MAGNETOS	CICLO L-BOTH-R-BOTH (25-150 RPM)(MÁX. DIF. L/R-50 RPM)
AMPERÍMETRO	CARGANDO
SUCCIÓN	EN VERDE
GASES	ATRÁS
GASES	1000 RPM
MEZCLA	CORTAR SUAVEMENTE/RICA
BREAKERS	DENTRO
FLAPS	T/O
ENTRANDO EN PISTA (HACER)	
FINAL	LIBRE
FRENO APARCAMIENTO	OFF
LUZ ATERRIZAJE	ON
LUZ STROBE	ON
BOMBA COMBUSTIBLE	ON
TRANSPONDER	ALT
FLAPS	T/O
MEZCLA	Rica
DESPEGUE NORMAL (HACER)	

DIRECCIONAL	COMPROBAR
AUTORIZACIÓN	RECIBIR
GASES	ADELANTE
RPM	COMPROBAR(MÍN. 2000 RPM)
40 KIAS	PARÁM. MOTOR VERDE
Vr: 55 KIAS - Vy T/O: 70 KIAS - Vy CRUISE: 75 KIAS	
ASCENSO PARA CRUCERO (HACER Y LEER)	
ALCANZADO ALTITUD DE SEG. 500ft AGL	
PARÁMETROS MOTOR	EN VERDE
VELOCIDAD	75 KIAS
FLAPS	CRUISE
LUZ DE ATERRIZAJE	OFF
CRUCERO (LEER Y HACER)	
BOMBA COMBUSTIBLE	OFF
GASES	AJUSTAR
TRIM	AJUSTAR
PARÁMETROS MOTOR	EN VERDE
MEZCLA	AJUSTAR (POTENCIA > 75% MEZCLA RICA)
FLAPS	CRUISE
DESCENSO (LEER Y HACER)	
INSTRUMENTOS VUELO	AJUSTAR
EQUIPOS AVIÓNICA	AJUSTAR
BOMBA COMBUSTIBLE	ON
MECLA	Rica
POTENCIA	AJUSTAR
PREATERRIZAJE (HACER Y LEER)	
MEZCLA	RICA
BOMBA COMBUSTIBLE	ON
LUZ ATERRIZAJE	ON
FLAPS	T/O
VEL. APROXIMACIÓN	FLAPS CRUISE: 75 KIAS FLAPS T/O: 70 KIAS FLAPS LDG: 60 KIAS
MOTOR Y AL AIRE (HACER Y LEER)	
GASES	ADELANTE
VELOCIDAD ASCENSO	70 KIAS
FLAPS	T/O
DESPUÉS DE ATERRIZAJE (HACER Y LEER)	
FLAPS	CRUISE
TRANSPONDER	STANDBY
LUZ STROBE	OFF
LUZ ATERRIZAJE	OFF
LUZ TAXI	ON
PARKING/PARADA (LEER Y HACER)	
GASES	1000 RPM
FRENO APARCAMIENTO	ON
LUZ TAXI	OFF
EQUIPOS AVIÓNICA	OFF
MASTER AVIÓNICA	OFF
BOMBA COMBUSTIBLE	OFF
MEZCLA	CORTAR
MAGNETOS	OFF
LUZ POSICIÓN	OFF
MASTER (GEN/BAT)	OFF
HORÓMETRO	APUNTAR
PITOT & ESTÁTICA	PONER FUNDA

	
CHECKLISTS NORMALES	
DA20-C1	
DRENAR EL AVIÓN ANTES DE MOVERLO	
INSPECCIÓN INTERIOR (LEER Y HACER)	
TEMP. ESTRUCTURAL	COMPROBAR (38Cº) 55ºC
DOCUMENTOS	COMPROBAR
BLOCAJE MANDOS	RETIRAR
MANDOS VUELO	COMPROBAR LIBRES
LLAVE	FUERA
CALEFACCIÓN CABINA	COMPROBAR
FRENO APARCAMIENTO	ON
GASES	COMPROBAR/ATRÁS
MEZCLA	COMPROBAR/CORTAR
MASTER (BATERÍA)	ON
PANEL ANUNCIADOR	GEN & CANOPY ON
CANTIDAD COMBUSTIBLE	COMPROBAR
AMP. & VOLT.	COMPROBAR
BREAKERS	COMPROBAR DENTRO
TRIM	NEUTRAL
FLAPS	BAJAR
LUCES EXTERIORES	COMPROBAR/OFF
MASTER (BATERÍA)	OFF
ELT	ARM
EXTINTOR	COMPROBAR
MARTILLO	COMPROBAR
EQUIPAJE	ASEGURAR
CÚPULA	LIMPIA, SIN DAÑOS
HORÓMETRO	APUNTAR
INSPECCIÓN EXTERIOR (LEER Y HACER)	
PARTE IZQUIERDA	
TREN PINCIPAL IZQ.	COMPROBAR
SEMIPLANO IZQ.	COMPROBAR
AVISADOR PÉRDIDA	COMPROBAR
PITOT & ESTÁTICA	RETIRAR FUNDA/COMPROBAR
LUCES TAXI & LANDING	COMPROBAR
PUNTA SEMIPLANO IZQ.	COMPROBAR
LUCES POSICIÓN & STROBE	COMPROBAR
PESO ALERÓN	COMPROBAR
ALERÓN	COMPROBAR MOVIMIENTO
PANEL INSPECCIÓN ALERÓN	COMPROBAR
FLAP	COMPROBAR
PANEL INSPECCIÓN FLAP	COMPROBAR
FUSELAJE	
PUNTOS DRENAJE	DRENAR AMBOS
COND. VENTIL. TANQUE	COMPROBAR LIBRE
ANTENAS	COMPROBAR
CANTIDAD COMBUSTIBLE	COMPROBAR VISUALMENTE
ESTRUCTURA	COMPROBAR
COLA	
ESTABILIZADOR HORIZ.	COMPROBAR
TIMON PROFUNDIDAD	COMPROBAR
ESTABILIZADOR VERTICAL	COMPROBAR
TIMON DIRECCIÓN	COMPROBAR
COMPENSADOR SUPERF.	COMPROBAR
PARTE DERECHA	
FLAP	COMPROBAR